

# 不銹鋼冷櫃注意事項

# 給使用者提醒

用戶日常操作:

- 1.通知客戶務必認真閱讀《使用說明書》依照使用說明書正確使用冷櫃。
- 2.首次使用冰箱時，必須使其空載運轉，直到達到所需溫度後，方可放入相關食品。
- 3.不要向櫃身潑水，以免造成短路或觸電。潑水也可能導致電子零件如控制器損壞。
- 4.請把食品放進密封袋、密閉器皿中或用保鮮紙封好才放進冷櫃內，否則會把食物弄乾，味道四散。
- 5.放太濕或太熱食物入冷櫃內會增加積雪，自動除霜不能融化所有的冰，最後造成冷櫃溫度有問題。如果發現包裝外面有水，請將其擦乾後再放入冰箱。

# 給使用者提醒

6. 要把適當溫度的食物放進有關的冷櫃內，我們產品是儲存櫃，不是急凍櫃。
  - a. 已冷藏好的食物，請放進SRR或者SUR冷藏櫃內儲存。
  - b. 已冷凍好的食物，請放進SRF或者SUF冷凍櫃內儲存。
7. 不要放揮發性、易燃易爆等危險東西入櫃內。不銹鋼雪櫃也不適合儲存雪糕或醫療物資儲存。
8. 如果發生任何異樣，請立即把電源切斷。
9. 正確放好櫃內食品，食物的堆放不要超過“Load line”，以防把內裏風流堵塞，不要把風扇堵塞或有外物將風扇卡著。

# 給使用者提醒

10. 視乎環境，隔塵網必須定期清潔，但建議每月不要少於二次清潔。不定期清洗隔塵網，溫度不能達標。長時間不洗隔塵網，會導致壓縮機故障。
11. 不要在直立櫃頂上放置其他雜物，它會把壓縮機零件壓壞及影響散熱，最終影響櫃內溫度。
12. 如果不用冷櫃，要放回倉庫存放，請注意以下事項：
  - i) 先將冷櫃門打開，讓冷櫃水氣完全消除。
  - ii) 把冷櫃清潔乾淨，以免留下餘味。
  - iii) 把控制器附近的水份擦乾。
13. 要注意有否把門關好，以防漏冷氣，影響溫度。
14. 打開企身雪櫃的頂上面板時，要小心注意它面板旁兩側的掛鉤，它是塑膠，不小心會容易把它弄破。

# 給使用者提醒

15. 注意不要擺放太多食品，導致門未能關上，和門膠邊漏冷氣，引致積雪及溫度不足等問題。
16. 食物之間要預留一些空間，好讓冷氣能夠正常循環於整個雪櫃，達致理想溫度。
17. 在進貨時，建議不要長時間開門(要視乎環境，或不超過15分鐘)，因外面溫度和櫃內裏溫度溫差大，這樣會影響冷氣大量流失，需要較長時間才能回復設定溫度。如果真的需要長時間上貨，建議分批上貨，每次進貨時把門打開後，並盡快關上，盡量減少冷氣流失。
18. 每個雪櫃都附有底網架，它是放在雪櫃底部，好讓食物不用直接放在雪櫃底。客人需正確使用，不要當它是吊掛的網架，不要吊掛在樑柱上用的，因它的承受力是不同，否則網架會變彎或下墮。